

**BAZAROVE
REGALY.SK**

**MANUÁL NA ZLOŽENIE
5 - POLICOVÉHO REGÁLU**

**REGÁL ZVLÁDNETE S TROCHOU
ŠIKOVNOSTI ZOSTAVIŤ SAMI.**

**NA ZOSTAVENIE POLICOVÉHO
REGÁLU BUDETE POTREBOVAŤ:**

SKRUTKOVAČ
GUMOVÉ Kladívko

V BALENÍ NÁJDETE:

8X STĚPKY
10X KRÁTKÉ BOČNICE
10X DLOUHÉ BOČNICE
5X STŘEDOVÉ PODPORY
4X SPOJKY
8X KONCOVKY
5X POLICE

KROK 1

Najskôr nasuňte koncovky na dolné konce stĺpikov.

**KROK 2**

Opierajte dva stĺpiky vedľa seba o stenu a spojte ich kratšími bočnicami tak, že háčiky bočníc zasuniete do očiek v stĺpikoch. Môžete si pomôcť gumovým kladívkom. Pozor, spodné bočnice by mali byť minimálne 90 mm nad zemou!

**KROK 3**

Rovnaký postup zopakujte aj s ďalšími dvoma stĺpikmi, aby vznikli dva totožné protíahlé diely. Oba protíahlé diely teraz spojte dlhými bočnicami.



KROK 4

Keď už je konštrukcia postavená, ľahko spojíte oba diely dlhými bočnicami aj na druhej strane. Takto postupne doplňte aj ostatné dlhé bočnice po oboch stranách.

**KROK 5**

Keď je spodná časť hotová, zasuňte hore do koncov stĺpikov spojky, na ne napojte horné stĺpiky a sklopte ich nadoraz gumovým kladívkom.

**KROK 6**

Teraz spojte horné stĺpiky bočnicami rovnako ako pri spodnej časti.



KROK 7

Háčky na koncoch stredových podpier ohnite do pravého uhla a každé dve protiľahlé dlhé bočnice spojte tak, že podpory zasuniete ohnutými háčikmi do očiek v bočniciach. Následne háčiky skrutkovačom ohnite, aby sa nevysunuli.



KROK 8

Nakoniec položte na bočnice drevotrieskové police a nasuňte koncovky na horné konce stĺpikov. Pre vašu bezpečnosť ešte odporúčame pripevniť regál k stene pomocou skrutiek a hmoždiniek.



KROK 9

A máte hotovo! Regál odporúčame priskrutkovať k stene a v prípade viacerých regálov ich priskrutkovať k sebe pre zabezpečenie maximálnej stability.

