

MANUÁL NA ZLOŽENIE 6 - POLICOVÉHO REGÁLU

**REGÁL ZVLÁDNETE S TROCHOU
ŠIKOVNOSTI ZOSTAVIŤ SAMI.**

**NA ZOSTAVENIE POLICOVÉHO
REGÁLU BUDETE POTREBOVAŤ:**

SKRUTKOVAČ
GUMOVÉ Kladívko

V BALENÍ NÁJDETE:

8X STĚPÍKY
12X KRÁTKÉ BOČNICE
12X DLOUHÉ BOČNICE
6X STŘEDOVÉ PODPORY
4X SPOJKY
8X KONCOVKY
6X POLICE

KROK 1

Najskôr nasuňte koncovky na dolné konce stĺpikov.



KROK 2

Opierajte dva stĺpiky vedľa seba o stenu a spojte ich kratšími bočnicami tak, že háčiky bočníc zasuniete do očiek v stĺpikoch. Môžete si pomôcť gumovým kladívkom. Pozor, spodné bočnice by mali byť minimálne 90 mm nad zemou!



KROK 3

Rovnaký postup zopakujte aj s ďalšími dvoma stĺpikmi, aby vznikli dva totožné protíahlé diely. Oba protíahlé diely teraz spojte dlhými bočnicami.



KROK 4

Keď už je konštrukcia postavená, ľahko spojíte oba diely dlhými bočnicami aj na druhej strane. Takto postupne doplňte aj ostatné dlhé bočnice po oboch stranách.



KROK 5

Keď je spodná časť hotová, zasuňte hore do koncov stĺpikov spojky, na ne napojte horné stĺpiky a sklopte ich nadoraz gumovým kladívkom.



KROK 6

Teraz spojte horné stĺpiky bočnicami rovnako ako pri spodnej časti.



KROK 7

Háčky na koncoch stredových podpier ohnite do pravého uhla a každé dve protiľahlé dlhé bočnice spojte tak, že podpery zasuniete ohnutými háčikmi do očiek v bočniciach. Následne háčiky skrutkovačom ohnite, aby sa nevysunuli.



KROK 8

Nakoniec položte na bočnice drevotrievkové police a nasuňte koncovky na horné konce stĺpikov. Pre vašu bezpečnosť ešte odporúčame pripevniť regál k stene pomocou skrutiek a hmoždiniek.



KROK 9

A máte hotovo! Regál odporúčame priskrutkovať k stene a v prípade viacerých regálov ich priskrutkovať k sebe pre zabezpečenie maximálnej stability.

